Parts No.	Description	Model No.	Description	Item No.	Q'ty
643707-1	Brush holder 7-18	2414B	PORTABLE CUT-OFF 355MM	046-1	2
643707-1	Brush holder 7-18	2414EN	355MM PORTABLE CUT-OFF	043	2
643707-1	Brush holder 7-18	2414NB	PORTABLE CUT-OFF 355MM	030	2
643707-1	Brush holder 7-18	3612	ROUTER 12MM	005A_	2
643707-1	Brush holder 7-18	3612C	ELECTRONIC ROUTER 12MM	005B_	2
643707-1	Brush holder 7-18	4112HS	ANGLE CUTTER 305MM	047	2
643707-1	Brush holder 7-18	5103R	CIRCULAR SAW 270MM	070B_	2
643707-1	Brush holder 7-18	5143R	CIRCULAR SAW 355MM	080B_	2
643707-1	Brush holder 7-18	5903R	CIRCULAR SAW 235MM	061B1	2
643707-1	Brush holder 7-18	5903R	CIRCULAR SAW 235MM	061B_	2
643707-1	Brush holder 7-18	9027	DISC GRINDER 180MM	032-4	2
643707-1	Brush holder 7-18	9027S	DISC GRINDER 180MM	032-4	2
643707-1	Brush holder 7-18	9029	DISC GRINDER 230MM	032-5	2
643707-1	Brush holder 7-18	9029S	DISC GRINDER 230MM	032-5	2
643707-1	Brush holder 7-18	9037	DISC GRINDER 180MM	032-3	2
643707-1	Brush holder 7-18	9037S	DISC GRINDER 180MM	032-3	2
643707-1	Brush holder 7-18	9039	DISC GRINDER 230MM	032	2
643707-1	Brush holder 7-18	9039S	DISC GRINDER 230MM	032	2
643707-1	Brush holder 7-18	9047	180MM ANGLE GRINDER	048A_	2
643707-1	Brush holder 7-18	9047S	180MM ANGLE GRINDER	048A_	2
643707-1	Brush holder 7-18	9049	230MM ANGLE GRINDER	048A_	2
643707-1	Brush holder 7-18	9049S	230MM ANGLE GRINDER	048A_	2
643707-1	Brush holder 7-18	9057S	180MM ANGLE GRINDER	048A_	2
643707-1	Brush holder 7-18	9059	230MM ANGLE GRINDER	048A_	2
643707-1	Brush holder 7-18	9059S	230MM ANGLE GRINDER	048A_	2
643707-1	Brush holder 7-18	9067	180MM ANGLE GRINDER	019	2

643707-1	Brush holder 7-18	9067S	180MM ANGLE GRINDER	019	2
643707-1	Brush holder 7-18	9069	230MM ANGLE GRINDER	019	2
643707-1	Brush holder 7-18	9069S	230MM ANGLE GRINDER	019	2
643707-1	Brush holder 7-18	GA9050	230MM ANGLE GRINDER	018	2
643707-1	Brush holder 7-18	GA9050R	230MM ANGLE GRINDER	018	2
643707-1	Brush holder 7-18	GS5000	125MM STRAIGHT GRINDER	032	2
643707-1	Brush holder 7-18	GS6000	150MM STRAIGHT GRINDER	032	2
643707-1	Brush holder 7-18	LC1230	METAL CUTTING SAW 305MM	001A1	2
643707-1	Brush holder 7-18	LC1230	METAL CUTTING SAW 305MM	001A_	2
643707-1	Brush holder 7-18	RP1800F	ROUTER	007	2
643707-1	Brush holder 7-18	RP1800F	ROUTER	007-1	2
643707-1	Brush holder 7-18	RP1801F	ROUTER	007	2
643707-1	Brush holder 7-18	RP1801F	ROUTER	007-1	2
643707-1	Brush holder 7-18	RP1802F	ROUTER	007	2
643707-1	Brush holder 7-18	RP1802F	ROUTER	007-1	2
643707-1	Brush holder 7-18	RP1803F	ROUTER	007	2
643707-1	Brush holder 7-18	RP1803F	ROUTER	007-1	2
643707-1	Brush holder 7-18	RP2300FC	ROUTER	007	2
643707-1	Brush holder 7-18	RP2300FC	ROUTER	007-1	2
643707-1	Brush holder 7-18	RP2301FC	ROUTER	007	2
643707-1	Brush holder 7-18	RP2301FC	ROUTER	007-1	2
643707-1	Brush holder 7-18	RP2302FC	ROUTER	007	2
643707-1	Brush holder 7-18	RP2302FC	ROUTER	007-1	2
643707-1	Brush holder 7-18	RP2303FC	ROUTER	007	2
643707-1	Brush holder 7-18	RP2303FC	ROUTER	007-1	2