


RF55/1000E
VERSIÓN: 0
1170


POS	CODIGO	DENOMINACION	DESCRIPTION	DENOMINATION
1	134531036	Cubierta motor roja	Red motor cover	Couvercle moteur rouge
2	134344025	Mando Interruptor negro	Switch control button	Bouton interrupteur
3	134344203	Palanca interruptor	Switch lever	Levier interrupteur
4	763255021	Interruptor	Switch	Interrupteur
5	136059033	Inducido 230V	Armature 230V	Induit 230V
6A	130179071	Escobilla 4,8x10mm	Carbon Brush 4,8x10mm	Balai 4,8x10mm
6B	130179072	Escobilla Auto 4,8x10mm	Brush Auto 4,8x10mm	Balai Auto 4,8x10mm
7	134349116	Portaescobillas 4,8mm	Brush holder 4,8mm	Porte-balais 4,8mm
9	134134231	Brida fijar cable	Cable fastening clamp	Bride fixation câble
10	767554101	Cable red H05 2x1mm	Power cord H05 2x1mm	Cable prise courant H05 2x1mm
11	134314181	Manguito	Sleeve	Manchon
12	844820027	Tornillo torx TP3,5x14ZNG	Screw PZ 3,5x14 TP	Vis PZ 3,5x14 TP
13	844820048	Tornillo torx TP4x16ZNG	Screw torx TP4x16ZNG	Vistorx TP4x16ZNG
14	130131601	Anillo goma rodamiento 607	Ball bearing bushing 607	Baque caoutouc 607
15	136059023	Estator 230V	Field 230V	Stator 230V
17	712060726	Rodamiento 607-ZZ	Ball bearing 607-ZZ	Roulement 607-ZZ
18	134342611	Guia aire	Air guide	Guide d'air
19	132141013	Cabezal rojo	Red gear box	Carter rouge
20	844820050	Tornillo torx TP4x20ZNG	Screw PZ 4x20 TP	Vis PZ 4x20 TP
21	136043381	Tapagrasas delantero	Front grease cover	Couvercle grasse
22	136043371	Tapagrasas rodamiento	Bearing grease cover	Couvercle grasse roulement
23	136047413	Tuerca pinza	Collet nut	Écrou pince
25	134341721	Casquillo tornillo estator	Bushing	Douille
26	844820013	Tornillo TP 3x16 ZN	Screw TP 3x16 ZN	Vis TP 3x16 ZN
27	134344391	Soporte mecanismo palanca int.	Switch lever support	Suport levier interrupteur
28	757000450	Muelle palanca Interruptor	Spring	Ressort
34	136049763	Grupo soporte base	Support base group	Groupe base support
34.1	136045543	Cuerpo Soporte	Support body	Corps supporte
34.2	136013972	Palomilla M6x13	Winged screw M6x13	Vis papillon M6x13
34.3	757001652	Muelle columnas	Column spring	Ressort colonne
34.4	132605632	Puño	Handle	Poignée
34.5	136049751	Grupo base + columnas	Base + columns assembly	Groupe base + colonnes
34.6	136025531	Placa apoyo	Base plate	Placa base
34.7	846001283	Tornillo M5x10 DIN-85	Screw M5x10	Vis M5x10
34.8	847615248	Tornillo avel.torx M4x8	Screw M4x8	Vis M4x8
34.9	136039291	Tope retención	Turret	Tourelle réglable
34.10	713900233	Bola D.6 DIN-5401	Ball D.6 DIN-5401	Bille D.6 DIN-5401
34.11	757000351	Muelle	Spring	Ressort
34.12	844105283	Tornillo cilind. ranura/cuello	Screw	Vis
34.13	870800611	Arandela D.6x11x0,5	Washer 6x11x0.5	Rondelle 6x11x0,5
34.14	136045520	Tope regla	Stop ruler	Limite règle
34.15	742100620	Anillo junta OR 6x2	Joint ring OR 6x2	Bague Joint OR 6x2
34.16	875101016	Anillo Seg.16x1 DIN-471	Safety ring 16x1 DIN-471	Aneau securitee 16x1 DIN-471
34.17	136021232	Palanca bloqueo columna negra	Plunge lock handle	Levier blocage
34.18	136046241	Tornillo fijación columna	Column screw	Vis
34.19	842009338	Tornillo M6x35 DIN-912	Screw M6x35 DIN-912	Vis M6x35 DIN-912
34.20	860201060	Tuerca M6 DIN-934	Nut M6 DIN-934	Ecrou M6 DIN-934
34.21	136045690	Sujetador	Securing device	Sujetador
34.22	757000450	Muelle palanca Interruptor	Spring	Ressort
34.23	757021100	Muelle torsión	Spring	Ressort
34.24	136046851	Arandela posición cabezal	Position washer	Rondelle
34.25	849077248	Tornillo torx TT85T M4x8	Screw torx TT85T M4x8	Vis torx TT85T M4x8
34.26	136046831	Brida retencion	Clamp	Bride
34.27	136044622	Capuchón plancha bloqueo	Shaft lock protection	Prot. levier blocage
34.28	136041551	Fuelle protector columnas	Protective sleeve	Soufflet protection
37	136013972	Palomilla M6x13	Winged screw M6x13	Vis papillon M6x13
38	136038382	Grupo Torn. graduación tope	Adjusting screw kit	Groupe vis réglage
39	870001064	Arandela 6'4 DIN-125	Washer 6'4 DIN-125	Rondelle 6'4 DIN-125
40	873011040	Arandela A4 DIN-137	Washer A4 DIN-137	Rondelle A4 DIN-137
41	136081212	Protección transparente frontal	Frontal transparent protection	Protection transparente frontale
43	844325250	Tornillo torx M4x8 ZNG	Screw torx M4x8 ZNG	Vis torx M4x8 ZNG
44	919220000	Adaptador aspiración polvo	Connecting sleeve	Tube sortie copeu
50	134312251	Muelle Escobilla	Brush Spring	Ressort Balai
51	870800716	Arandela 7x16x0,2	Washer 7x16x0,2	Rondelle 7x16x0,2
59	763575059	Regulador 230V	Speed control 230V	Regulateur 230V
60	134531062	Casquete Negro	Black cover	Couvercle noire
111	136057433	Pinza 8mm	Collet 8mm	Pince 8mm
		ACCESORIOS	ACCESSORIES	ACCESSOIRES
35	910690170	FT2030 Conjunto guia+tope lateral	Lateral stop+support group	Groupe support+butee laterale
36	910690170	FT2030 Conjunto guia+tope lateral	Lateral stop+support group	Groupe support+butee laterale
	104605221	Llave 17mm.	Wrench 17mm.	Clé 17mm.
	491800205	Llave allen 5mm	Allen key 6mm	Cle allen 6mm

POS	CODIGO	DENOMINACION	DESCRIZIONE	ОПИСАНИЕ
1	134531036	Cubierta motor roja	Corpo motore	Корпус двигателя
2	134344025	Mando Interruptor negro	Comando interruttore	Кнопка выключателя
3	134344203	Palanca interruptor	Leva interruttore	Рычаг выключателя
4	763255021	Interruptor	Interruttore	Выключатель
5	136059033	Inducido 230V	Indotto 230V	Якорь с вентилятором в сборе 230V
6A	130179071	Escobilla 4,8x10mm	Spazzola 4,8x10mm	Щётка электрическая 4,8x10mm
6B	130179072	Escobilla Auto 4,8x10mm	Spazzola automatica 4,8x10mm	Щётка электрическая самооткл. 4,8x10mm
7	134349116	Portaescobillas 4,8mm	Portaspazzola 4,8mm	Щёткодержатель в сборе 4,8mm
9	134134231	Brida fijar cable	Staffa tenuta cavo	Планка крепления шнура
10	767554101	Cable red H05 2x1mm	Cavo H05 2x1mm	Шнур питания с вилкой H05 2x1mm
11	134314181	Manguito	Bocchettore uscita cavo	Трубка защитная шнура
12	844820027	Tornillo torx TP3,5x14ZNG	Vite torx TP3,5x14ZNG	Винт torx TP3,5x14ZNG
13	844820048	Tornillo torx TP4x16ZNG	Vite torx TP4x16ZNG	Винт torx TP4x16ZNG
14	130131601	Anillo goma rodamiento 607	Cuffia per cuscinetto 607	Втулка резиновая 607
15	136059023	Estator 230V	Statore 230 V	Статор в сборе 230V
17	712060726	Rodamiento 607-ZZ	Cuscinetto 607-ZZ	Подшипник шариковый 607-ZZ
18	134342611	Guia aire	Deflettori di ventilazione	Диафрагма
19	132141013	Cabezal rojo	Coperchio di ingraggio	Крышка редуктора
20	844820050	Tornillo torx TP4x20ZNG	Vite torx TP4x20ZNG	Винт torx TP4x20ZNG
21	136043381	Tapagrasas delantero	Coperchio protezione	Крышка защитная
22	136043371	Tapagrasas rodamiento	Cuscinetto	Подшипник скольжения
23	136047413	Tuerca pinza	Dado pinza	Гайка накидная
25	134341721	Casquillo tornillo estator	Anello Vite Statore	Втулка
26	844820013	Tornillo TP 3x16 ZN	Vite TP 3x16 ZN	Винт TP 3x16 ZN
27	134344391	Soporte mecanismo palanca int.	Supporto di interruttore	Скоба выключателя
28	757000450	Muelle palanca Interruptor	Spazzola leva interruttore	Пружина
34	136049763	Grupo soporte base	Gruppo supporto base	Основание в сборе
34.1	136045543	Cuerpo Soporte	Corpo supporto	Корпус
34.2	136013972	Palomilla M6x13	Galletto nero M6x13	Винт барашковый (регулируемый)
34.3	757001652	Muelle columnas	Spazzola	Пружина
34.4	132605632	Puño	Impugnatura	Ручка
34.5	136049751	Grupo base + columnas	Gruppo base+colonnas	Основание в сборе
34.6	136025531	Placa apoyo	Copertina appoggio	Крышка плиты
34.7	846001283	Tornillo M5x10 DIN-85	Vite M5x10 DIN-85	Винт M5x10 DIN-85
34.8	847615248	Tornillo avel.torx M4x8	Vite M4x8	Винт M4x8
34.9	136039291	Tope retención	Arresto di ritenzione	Упор
34.10	713900233	Bola D.6 DIN-5401	Sfera D.6 DIN-5401	Шарик D.6 DIN-5401
34.11	757000351	Muelle	Spazzola	Пружина
34.12	844105283	Tornillo cilind. ranura/cuello	Vite	Винт
34.13	870800611	Arandela D.6x11x0,5	Rondella D.6x11x0,5	Шайба D.6x11x0,5
34.14	136045520	Tope regla	Stop regole	Шкала глубины обработки
34.15	742100620	Anillo junta OR 6x2	Anello OR 6x2	Кольцо OR 6x2
34.16	875101016	Anillo Seg.16x1 DIN-471	Anello d'arresto 16x1 DIN-471	Кольцо стопорное 16x1 DIN-471
34.17	136021232	Palanca bloqueo columna negra	Leva di fisaggio	Рычаг фиксации высоты
34.18	136046241	Tornillo fijación columna	Vite di fisaggio	Винт фиксации высоты
34.19	842009338	Tornillo M6x35 DIN-912	Vite M6x35 DIN-912	Винт M6x35 DIN-912
34.20	860201060	Tuerca M6 DIN-934	Dado M6 DIN-934	Гайка M6 DIN-934
34.21	136045690	Sujetador	Arresto	Стопор
34.22	757000450	Muelle palanca Interruptor	Spazzola leva interruttore	Пружина
34.23	757021100	Muelle torsión	Spazzola	Пружина кручения
34.24	136046851	Arandela posición cabezal	Rondella	Шайба
34.25	849077248	Tornillo torx TT85T M4x8	Vite Torx TT85T M4x8	Винт Torx TT85T M4x8
34.26	136046831	Brida retencion	Flangia ritenzione	Фиксатор стопора
34.27	136044622	Capuchón plancha bloqueo	Capuccio foglio di bloccaggio	Накладка
34.28	136041551	Fuelle protector columnas	Protezione a coffietto	Гофра защитная
37	136013972	Palomilla M6x13	Galletto nero M6x13	Винт барашковый (регулируемый)
38	136038382	Grupo Torn. graduación tope	Gruppo vite regolazione	Винт регулируемый
39	870001064	Arandela 6'4 DIN-125	Rondelle 6,4 DIN-125	Шайба 6,4 DIN-125
40	873011040	Arandela A4 DIN-137	Rondella A4 DIN-137	Шайба A4 DIN-137
41	136081212	Protección transparente frontal	Protezione frontale	Экран защитный
43	844325250	Tornillo torx M4x8 ZNG	Vite torx M4x8 ZNG	Винт torx M4x8 ZNG
44	919220000	Adaptador aspiración polvo	Adattatore	Адаптор
50	134312251	Muelle Escobilla	Molla spazzola	Пружина спиральная
51	870800716	Arandela 7x16x0,2	Rondella 7x16x0,2	Шайба 7x16x0,2
59	763575059	Regulador 230V	Regolatore 230V	Регулятор оборотов 230V
60	134531062	Casquete Negro	Coperchio corpo motore	Крышка корпуса двигателя
111	136057433	Pinza 8mm	Pinza 8mm	Цанга 8mm
		ACCESORIOS	ACCESSORI	АКСЕСУАРЫ
35	910690170	FT2030 Conjunto guia+tope lateral	Gruppo supporto laterale	Линейка направляющая
36	910690170	FT2030 Conjunto guia+tope lateral	Gruppo supporto laterale	Линейка направляющая
	104605221	Llave 17mm.	Chiave 17 mm.	Ключ гаечный 17 mm.
	491800205	Llave allen 5mm	Chiave allen 6mm	Ключ 6mm