
3 611 C38 900

Issue / Stand 25-11-26

Fig./Abb. 1



Anzugsmomente
Torque values
Couple de serrage
Pares de apriete
Pos. 172 = x,x - x,x Nm
Pos. 173 = x,x - x,x Nm

Modifications reserved
Änderungen vorbehalten
Modifications resérvées
Salvo modificaciones


● = **Pos. 898** 1 619 PS1 890
Verschleißteilsatz (Siehe Blatt 1 und 2)
Wear and Tear Part Set (see Sheet 1 and 2)

★ = **Pos. 899** 1 619 PS1 891
Verschleißteilsatz (Siehe Blatt 1 und 2)
Wear and Tear Part Set (see Sheet 1 and 2)

3 611 C38 900

Issue Stand 25-11-26

Fig./Abb. 2



● = **Pos. 898** 1 619 PS1 890
Verschleißteilsatz (Siehe Blatt 1 und 2)
Wear and Tear Part Set (see Sheet 1 and 2)


★ = **Pos. 899** 1 619 PS1 891
Verschleißteilsatz (Siehe Blatt 1 und 2)
Wear and Tear Part Set (see Sheet 1 and 2)


Modifications reserved
Änderungen vorbehalten
Modifications resérvées
Salvo modificaciones


3 611 C38 900

Issue Stand } 25-11-26

Fig./Abb. 3







Modifications reserved
Änderungen vorbehalten
Modifications resérvées
Salvo modificaciones