metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

HG 18 LTX 500



SL Prevod originalnih navodil za uporabo 4

4 061792 192737

www.metabo.com


3
metabo
HG 18 LTX 500
4
1
2
5
6
7
8
9
LiHD
metabo
18V LiHD 8.0Ah


300°C 570°F
500°C 930°F
10
11
metabo
12

CE EN 60335,
2006/95/EG, 2004/108/EG

ppa. Volker Siegle

Director Product Engineering & Quality
Responsible Person for Documentation
© 2010 Metabowerke GmbH, 72622 Nürtingen, Germany

Prevod originalnih navodil za uporabo

1. Izjava o skladnosti

HG 18 LTX 500 (Serijska številka: 10502..):

Izjavljamo, da je ta izdelek v skladu z omenjenimi standardi in navedenimi normativnimi dokumenti:

EN 60335-1: 2012+A11:2014

EN 60335-2-45: 2002+A1:2008+A2:2012

EN 50581: 2012

2014/30/EU

2006/42/EG

2011/65/EU

ppa. B. F

Bernd Fleischmann, 2019-07-30

Podpredsednik konstrukcije in kvalitete
Odgovorna oseba za dokumentacijo
Metabowerke GmbH, 72622 Nürtingen, Germany

2. Uporaba v skladu z določili

Toplozračni fen je primeren za naslednja opravila: Odstranjevanje starih barvnih nanosov, sušenje sveže nanesenih barv, odtajevanje zamrznjenih vodnih vodov, segrevanje plastike pred oblikovanjem, spajkanje (npr. Bakrenih vodov), lepljenje in spajanje z vroče lepilom, varjenje plastike.

Za vsakršne poškodbe oziroma škodo, ki bi nastala zaradi neprimerne uporabe, je odgovoren uporabnik. Upoštevati je treba splošno veljavna pravila o varstvu pri delu in za preprečevanje nesreč pri delu.

3. Splošna varnostna navodila



Zaradi lastne varnosti in zaščite stroja bodite pozorni na vse dele navodil, ki so označeni s tem znakom.



OPOZORILO – Skrbno in v celoti preberite ta navodila saj zmanjšate možnost poškodb.

Vso dokumentacijo in navodila v primeru prodaje stroja priložite novemu uporabniku!

Posebna varnostna navodila

OPOZORILO – Preberite vsa priložena navodila za varno delo s tem strojem
Neupoštevanje navodil in pravil lahko pripelje do električnega udara, požara ali/in resnih poškodb.

Shranite vsa varnostna navodila za kasnejšo uporabo. *Termin "stroji" in varnostna opozorila se nanaša na vaš električni ali baterijski stroj.*

3.1 Varno delovišče

a) **Poskrbite, da bo delovno področje čisto dobro osvetljeno.** *Razmetan in temačen prostor kliče po nesreči.*

b) **Ne uporabljajte stroja v bližini vnetljivih tekočin ali plinov zaradi možnosti iskrenja.** *Električno orodje povzroča iskrenje, ki lahko zaneti prah ali ogenj.*

c) **Ne dovolite približevanja opazovalcem in otrokom stroju med obratovanjem.** *Lahko vas zmotijo pri delu in ogrozijo sebe, vas ali stroj.*

3.2 Zaščitite se pred električnim udarom

a) **Vtikač se mora prilegati omrežni vtičnici. Ne modificirajte jih. Ne uporabljajte vmesnih vtičnic za ozemljitve strojev.** *Varni vtiči in vtičnice bodo zmanjšali možnost električnega udara.*

b) **Ko delate z električnimi stroji se izogibajte dotikov z ozemljenimi deli kot so vodne pipe, radiatorje, štedilnike, hladilnike.** *Obstaja velik riziko električnega udara, če je vaše telo ozemljeno.*

c) **Ne izpostavljajte stroja dežju ali vlagi.** *Ne uporabljajte orodja na mokrih ali vlažnih lokacijah saj s tem povečujete nevarnost električnega udara.*

d) **ne zlorabljajte stroja. Električni kabel ni namenjen vleki, nošnji ali vezanju. Ne izpostavljajte el. kabel vročini, olju, ostrim robovom ali premikajočih delov.** *Poškodovan kabel lahko povzroči električni udar.*

e) **Ko delate s strojem zunaj,uporabite podaljške, namenjene delu zunaj.** *Uporaba zunanjih el. podaljškov zmanjša nevarnost el. udara.*

f) **ČE je delo v vlažnem okolju neizbečno, uporabite RCD zaščitno varovalko.** *Uporaba diferencialno tokovnega varovanja (RCD) zmanjša nevarnost el. udara.*

3.3 Osebna varnost

a) **Zavzemite pravilno držo in ravnotežje med delom. Glejte kaj delate. Uporabljajte zdravo pamet. Ne delajte s strojem ko ste utrujeni ali pod vplivom opojnih substanc (alkohola drog, zdravil,..).** *Trenutek nepazljivosti lahko povzroči poškodbo!*

b) **Uporabljajte zaščitna delovna sredstva. Vedno si nadenite zaščitna očala.** *Uporaba zaščitnih osebnih zaščitnih sredstev, kot so zaščitna maska, nedrseča obutev, primerno pokrivalo zmanjšajo možnost poškodb.*

c) **Preprečite nenamenski vklop. Ko stroje ne uporabljate, pred servisiranjem ali zamenjavo orodij ali opreme izvlecite vtič iz omrežne vtičnice oz. izvlecite baterijski paket.** *Pri nošnji orodja lahko hitro s prstom dotaknete prožilo in povzročite poškodbo.*

d) **Odstranite ključe ali napenjala pred vklopom stroja.** *Karkoli od vpenjal lahko ob vključitvi poleti po prostoru in povzroči poškodbo.*

e) **Ne preobremenjujte stroja. Bodite pravilno postavljeni in stabilni med delom.** *To vam omogoča boljši nadzor nad strojem.*

f) **Bodite oblečeni delu primerno. Ne nosite ohlapnih oblačil ali visečega nakita. Lase in viseče dele obleke imejte stran od vrtečih se delov.** *Preprečite, da se vam nebi kaj zapletlo v vrteče se dele.*

g) **Če je pripravam namenjena za priklop odsesavanja in zbiranja prahu, poskrbite, da je naprava pravilno spojena.** *Uporaba odsesanih sistemov zmanjša nevarnost poškodb zaradi prahu.*

h) **Ne pustite, da izkušnje pridobljene pri pogosti uporabi vam omogočajo, da postanete samozavestni in prezrete načela varnosti.** *Malomaren ukrep lahko povzroči hude poškodbe v delčku sekunde.*

3.4 Uporaba stroja in vzdrževanje.

a) **Ne preobremenjujte strojev. Uporabljajte primeren stroj delo.** *Z pravim strojem boste delo opravili bolje, hitreje in varnejše, če je stroj namenjen takemu delu.*

b) **Ne vklopite stroja če je vklopni gumb ne ostane na položaju vklopljeno/izklopljeno.** *Noben stroj ne more biti pod nadzorom, če stikalo za vklop/izklop ne deluje pravilno in ga je potrebno popraviti.*

c) **Izvlecite wtikač iz omrežne vtičnice in/ali odstranite baterijski paket s stroja predno začnete z nastavitvami, zamenjavami pribora ali ko shranjujte stroj.** *Tako zmanjšamo možnost poškodb ob nenamenskem vklopu stroja.*

d) **Hranite stroje in njihova navodila za uporabo izven dosega otrok ali nepooblaščenih oseb.** *Stroji so lahko v rokah nepoučenih oseb nevarno orodje.*

e) **Skrbno vzdržujte stroj in pribor. Preverite morebitne okvare ali lome na vseh vitalnih in premikajočih delih, ki lahko vplivajo na delovanje stroja. Obrabljene in poškodovane dele zamenjajte oz. pošljite stroj v usposobljeno servisno delavnico.** *Veliko nesreč je posledica slebega vzdrževanja stroja.*

f) **Imejte rezilne površine ostre in čiste.** *Pravilno vzdrževana in servisirana oprema olajša delo in omogoča boljšo kontrolo nad strojem.*

g) **Za vašo varnost uporabljajte samo namensko dodatno opremo, ki je opremljena z navodili za uporabo in jo navaja oz. priporoča proizvajalec stroja.** *Uporaba stroja izven predpisanega namena in uporaba nenamenske dodatne opreme lahko resno ogrozi osebno varnost.*

h) **Ročaji in prijemne površine naj bodo čiste, brez olj ali masti.** *Drseče površine ne omogočajo dobrega in varnega prijema in držanja stroja v primeru nepričakovanih dogodkov.*

3.5 Baterijsko orodje in vzdrževanje

a) **Baterije polnite le s polnilcem po navodilih proizvajalca.** *Polnjenje z drugimi polnilci lahko povzroči uničenje baterijskega paketa ali celo požar.*

b) **Uporabljajte samo originalne baterijske pakete po Metabo specifikaciji.** *Uporaba drugih baterijskih paketov lahko ustvari nevarnost poškodbe.*

c) **Kadar se baterijski paket ne uporablja, ga imejte stran od kovinskih predmetov kot so vijaki, žeblji, podložke. Tako preprečimo možnost kratkega stika.** *Spoj obeh polov baterijskega paketa lahko povzroči požar*

d) **Pod določeni mi pogoji lahko pride do izlitja tekočine iz baterijskega paketa. Vse dele telesa, ki pridejo v kontakt s tem izpirajte z vodo. Če tekočina pride v stik z očmi, poiščite pomoč zdravnika** *Izlita tekočina iz baterijskega paketa lahko povzroči opekline.*

e)**Ne uporabljajte baterijskega paketa če je poškodovan ali modificiran.** *Poškodovani ali modofocirani baterijski paketi lahko nenadno povzročijo požar, eksplozijo ali nevarnosat poškodbe.*

f)**Ne izpostavljajte baterijskega paketa ali stroja ognju ali visokim temperaturam.** *Izpostavitvi ognji ali temperaturi čez 130 °C (265 °F) lahko povzroči eksplozijo.*

g)**Upoštevaljte vsa navodila z apolnjenje in ne polnite če je baterijski paketa ali stroj izpostavljen temperaturam izven obsega, navedenega v teh navodilih.** *Nepravilno polnjenje ali temperature izven dovoljenega obsega lpoveča riziko nastanka požara.*

3.6 Servis

a) **Prepustite servisne posege v vaš stroj le specializiranim servisnim delavnicam, ki bodo uporabili originalne rezervne dele.** *Tako bo zagotovljeno varno delo z pravilno vzdrževanim strojem.*

b)**Nikoli ne popravljajte pokvarjenih bateriskih paketov.** *Servisiranje in testiranje baterijskih paketov lahko opravlja le pooblaščeni servis ali proizvajalec.*

4. Posebna varnostna navodila



Zaradi lastne varnosti in zaščite stroja bodite pozorni na vse dele navodil, ki so označeni s tem znakom.

Nikoli ne glejte v izpušno cev!

Nikoli ne uporabljajte toplozračni fen z vročim zrakom za sušenje las!

Vedno nosite očala in delovne rokavice!

Bodite pozorni pri uporabi toplozračnega fena v bližini vnetljivih materialov. Naprave ne smete uporabljati, če obstajajo eksplozivni plini.

Ta fen lahko uporabljajo otroci od osmega leta starosti, poleg tega pa osebe z oslabljenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj ali znanja, če so nadzorovane ali so se učile o uporabi in razumele s tem povezana tveganja. Otroci se ne smejo igrati s to napravo. Otrok ne sme izvajati čiščenja in vzdrževanja, če ni pod nadzorom.

Nevarnost opeklin: Nikoli se ne dotikajte vroče izpušne cevi.

Nikoli ne uporabljajte električnega orodja, ko je vlažno ali v vlažnem ali mokrem okolju.

Bodite posebno pozorni pri uporabi orodij v bližini gorljivih materialov. Nikoli ne usmerjajte na isto točko dolgo časa.

Toplota se lahko usmeri v skrite vnetljive materiale.

Nikoli ne usmerite toplozračnega fena na lahko vnetljive materiale! Če fena ne uporabljate zelo previdno, lahko pride do požarov.

Nikoli ne puščajte orodja brez nadzora, ko deluje.

Po dolgih obdobjih uporabe pri najvišji temperaturi je treba temperaturo znižati, preden se orodje izklopi. To podaljša življenjsko dobo grelca.

Po uporabi položite orodje na namensko podlago in počakajte, da se ohladi, preden ga shranite!

Orodje shranite na varen prostor.

Neuporabljeno orodje je treba hraniti v suhi, zaprti sobi, ki je nedostopna otrokom.

Vedno pazite, če obstajajo strupeni plini in obstaja nevarnost eksplozije.

Strupeno lahko nastane pri delu na plastiki, barvah in podobnih materialih. Nevarnost požara in izgorevanja!

Uporabljajte toplozračni fen samo v dobro prezračenih prostorih!

Nikoli ne vdihavajte ustvarjenih hlapov!

Zaradi lastne varnosti uporabljajte samo dodatno opremo in pomožne naprave, ki so določene v navodilih za uporabo ali jih priporoča ali določi proizvajalec stroja. Uporaba stroja ali dodatne opreme, ki ni navedena v navodilih za uporabo ali v katalogu, lahko povzroči nevarnost poškodb.

Odstranite bateriski paket iz srtroja ko kakor koli posegate v stroj zaradi zamenjave orodja, čiščenja, vzdrževanja,....

Predno nataknete baterijski paket na stroj se prepričajte, da je stroj izklopljen.

Ko odstranite in vstavite baterijo, držite stroj tako, da stikala za vklop / izklop ni mogoče nenamerno pritisniti.
Ne uporabljajte poškodovanih ali deformiranih baterij!


Baterije naj bodo vedno suhe!


Ne izpostavljajte baterijskih paketov ognju!

Ne uporabljajte poškodovanih ali deformiranih baterij!
Ne odpirajte baterijskih paketov!
Ne prijemajte z prevodnimi materiali kontaktov baterij, da ne nastane kratki stik!


Rahla kislina, vnetljiva snov lahko priteče iz baterijskega paketa!


V kolikor te tekočine pridejo v kontakt z vašo kožo takoj splahnite z veliko vode. Če pa slučajno pride v kontakt z vašimi očmi, jih takoj splahnite z tekočo vodo ter poiščite medicinsko pomoč.

Transport Li-ion baterijskih paketov:

Transportiranje Li-ion baterijskih paketov je predpisano v pravilnikih o transportu nevarnih snovi (UN 3480 in UN 3481). Informirajte se o predpisih, ki veljajo za transport Li-ion baterijskih paketov. Po potrebi se posvetujte z vašim špediterjem. Primerna embalaža je na voljo v Metabo

Pošiljajte le baterijske pakete, ki niso poškodovani ali puščajo. Odstranite baterijske pakete ko pošiljate stroj. Zaščitite kontakte pred kratkim stikom (na primer z lepilnim trakom).

5. Legenda

Glej stran 2.

1 Puhalna cev iz nerjavečega jekla
2 Snemljiva zaščitna cev (bajonetna zapora; za težko dostopna območja)
3 Transportna ušesa (uporabljajte samo za prenašanje stroja)
4 Dovod zraka
5 Prožilo
6 Stikalo za vklop: Če želite zakleniti prožilo (5), da preprečite nenamerno vklop orodja.
7 LED indikator delovanja
8 Prikazovalnik kapacitete baterije
9 Gumb za prikaz kapacitete baterije
10 Gumb za nastavitev temperature
11 Gumb za deblokado baterije
12 Baterijski paket

6. Pred uporabo

Baterijski paket

Baterijski paket (12)je potrebno napolniti pred uporabo.

Če zmogljivost stroja pada, napolnite baterijski paket.

Navodila za polnjenje baterijskega paketa najdete v navodilih za uporabo polnilnika Metabo.

Li-ionski baterijski paketi "Li-Power, LiHD" imajo prikazovalnik po (8):
- Pritisnite na gumb (9) in LED diode pokažejo nivo polnosti.
- Če utripa samo ena LED dioda je paket skorajda prazen inpotrebno ga je napolniti.

Menjava baterijskega paketa

Odstranjevanje: Pritisnite gumb za sprostitev baterijskega paketa (11) in povlecite baterijski paket (12) naprej .

Vstavljanje: Potisnite baterijski paket (12), dokler se ne zaskoči.

7. Uporaba


Razdalja do predmeta, ki se obdeluje, je odvisna od materiala in predvidene vrste obdelave. Vedno najprej preverite pretok in temperaturo zraka! Priključne šobe (glej poglavje 11.), ki so na voljo kot dodatna oprema, se lahko uporabljajo za natančno krmiljenje vročega zraka do določene točke ali površine.


Pazite pri menjavi vročih šob! Nevarnost opeklin.

Drsno stikalo (5) lahko uporabite za vklop in izklop orodja in s tipko (10) lahko izbirate med dvema temperaturnima stopnjama. LED se prižge.

Stopnja 1: 300 °C, 200 l/min
Stopnja 2: 500 °C, 160 l/min

8. Transport

Odstranite baterijski paket iz naprave, da jo transportirate.

9. Vzdrževanje

Vstopne rege (4) mora biti brez tujkov. Vstopne rege (4) po potrebi očistite

10. Težave

LED lučka utripa, če je zmogljivost baterijskega paketa prenizka (baterijski paket ni pravi ali ni napolnjen)

Termična zaščita v primeru preobremenitve orodje popolnoma izklopi. Poglejte poglavje12.

11. Dodatna oprema

Uporabljajte samo originalne baterijske pakete Metabo ali CAS (akumulatorski sistem Alliance) in dodatke.

Uporabljajte le doatno opremo, ki odgovarja zmogljivosti in nemenbnosti stroja in je specificirana v teh navodilih.

A Baterijski paketi z različnimi kapacitetami. Kupujte le odgovarjajoče bat.pakete glede na napetost stroja.
Naroč. številka: 6253670004.0 Ah (LiHD)
Naroč. številka: 6253680005.5 Ah (LiHD)
Naroč. številka: 6253690008.0 Ah (LiHD)
itn
Priporočemo uporabo kapacitete 4,0 Ah ali več

~~Naroč. številka: 625578000 3,0 Ah (Li-Power)~~
~~Naroč. številka: 625596000 2,0 Ah (Li-Power)~~
~~Naroč. številka: 625589000 1,5 Ah (Li-Power)~~
~~Naroč. številka: 625418000 1,5 Ah (Li-Power)~~
~~Naroč. številka: 625582000 1,3 Ah (Li-Power)~~

B Polnilci ASC 55, ASC 145, itn.

Vprašajte Vašega trgovca Metabo orodja za dodatno opremo!

Da bo prodajalec izbral pravilno dodatno opremo, mora poznati natančno oznako modela vašega električnega orodja.

Za celotno ponudbo dodatne opreme si poglejtewww.metabo.com ali katalog Metabo.

12. Popravila

Popravila električnih orodij smejo opravljati samo ustrezno usposobljeni električarji!

Če vaše Metabo električno orodje potrebuje popravilo, naj ga popravijo na zato pooblaščenem servisu. Prosimo pred predajo aparata servisu opišite okvaro. Za naslov poglejte na www.metabo.si

Lista rezervnih delov Vam je voljo na spletni strani www.metabo.com.

13. Zaščita okolja

Upoštevajte tudi nacionalne predpise o zbiranju odpadnih strojev, embalaže in dodatne opreme.

Samo za članice EU: Ne odlagajte izrabljenih strojev med hišne odpadke. V skladu z evropsko direktivo 2012/19 / EU o ravnanju z odpadki iz električne in elektronske opreme ter za izvajanje v nacionalni zakonodaji je treba rabljena električna orodja ločeno zbirati in reciklirati na okolju prijazen način.

14. Tehnični podatki

HG 18 LTX 500

Temperatura zraka: Stopnja 1:.....300 °C
Stopnja 2:.....500 °C

Pretok zraka: Stopnja 1: 200 l/min
Stopnja 2:..... 160 l/min

Termična zaščita: Termična varovalka

Teža: 686 g

Raven zvočnega tlaka: <70 dB (A)

Tresljaji: < 2.5 m/s^2

Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehnološkega napredka.

Meritve opravljene skladno z EN 62841.

Dovoljenja temperatura med delom:
-20 ° C (-4 ° F) do 50 ° C (120 ° F) (omejena zmogljivost pri temperaturah pod 0 ° C (32 ° F)).
Dovoljena temperatura okolice za shranjevanje: 0 ° C (32 ° F) do 30 ° C (86 ° F).

⎓ Enosmerni tok

Objavljeni tehnični podatki so predmet tolerančnih meritev (kot je navedeno v veljavnih standardih).

GARANCIJSKI LIST

Firma in sedež garanta: Metabo d.o.o. Poslovna cona A 12 SI-4208 ŠENČUR
Datum dobave stroja: _____
Oznaka in tip stroja:_____
Serijska številka stroja:_____
Trajanje garancijskega roka: 12 mesecev po dobavi stroja
Čas zagotavljanja vzdrževanja, nadomestne dele in priklopne aparate: 3 leta po preteku garancije
Ozemeljsko območje veljavnosti garancije: Območje R Slovenije
Garant jamči za lastnosti, ki so navedene v Priročniku z navodili za uporabo in vzdrževanje ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku.

Pravice potrošnika:

1. Če stroj, za katerega je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak (potrošnik mora upoštevati zaporedje zahtevkov, kot so navedeni v nadaljevanju). Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je garant ali pooblaščeni servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora garant potrošniku brezplačno zamenjati stroj z enakim, novim in brezhibnim strojem.
2. Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje garant obvesti potrošnika pred potekom roka iz prejšnjega odstavka.
3. Če garant v roku za odpravo napake stroja ne popravi ali ne zamenja z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od garanta ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.

Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi stroja z novim, plača garant.

Uveljavljanje garancije:

Potrošnik uveljavlja garancijo pri pooblaščenih servisih Garanta, navedenih na garancijskemu listu le ob predloženemu pravilno izpolnjenemu garancijskemu listu in originalnemu računu. Uveljavljanje pravic iz naslova garancije potrošnik uveljavlja osebno, pisno po pošti ali po elektronski pošti. Stroške krije Garant, potrošnik pa je dolžen poskrbeti za pravilno embaliranje stroja, skladno s pravili dostavne službe.

Opozorilo

Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper garanta v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke in da garancija ne izključuje njegovih pravic, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.
Garancija ne velja:
V primeru nepooblaščenega posega v blago,
V primeru mehanskih ali električnih okvar zaradi nepravilne uporabe blaga
V primeru poškodb med transportom po izročitvi blaga dostavni službi
V primeru, da k zahtevku za popravilo v garancijskem roku nista priložena garancijski list in originalni račun,
Za celotni potrošni material (krtačke, kabli, maziva, ležaji, itd.).
Ob nakupu blaga garant zagotavlja potrošniku:
tudi navodila za sestavo in uporabo ter seznam pooblaščenih servisov;
servis, ki ima pooblastilo garanta za izvajanje servisnih del na blagu ter z njim sklenjeno pogodbo za dobavo nadomestnih delov, če sam ne opravlja te dejavnosti;
brezplačno odpravo napak v času garancijskega roka;
proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravlja sam ali ima sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo.

Pooblaščeni servisi za uveljavljanje garancije:

VARESI d.o.o. Cesta v Gorice 2a 1000 Ljubljana Tel: 01/505 75 81 metabo@varesi.si
Elektroservis Povše d. o. o. Kersnikova cesta 2 D 3320 Velenje Tel: 0590-39-252, 031/599-001 info@elektroservis-povse.com

Metabo 3-letna garancija
XXL garancija je na voljo za vse kupce Metabo strojev v roku 4.tedne od dobave stroja.
Potrdilo o 3-letni garanciji in vsi pogoji so objavljeni na navedeni spletni strani https://portal.metabo-service.com/sl-SI/service-portal/
Obiščite jo in izpolnite potrebne podatke za 3-letno XXL Metabo garancijo.

170 27 6931_sl_0323 (incl.SHW)

Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
72622 Nuertingen
Germany
www.metabo.com

metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS